

**Beschreibung:**

- ✓ Variabler und montagefreundlicher Unterputz-Verteilerschrank für die fachgerechte und einfache Verteilermontage

**Technische Daten:**

Einbauzarge:

- ✓ aus feuerverzinktem Stahlblech
- ✓ Bautiefe 110 mm
- ✓ seitlich universell vorgestanzte Rohrführungen für optimalen Verteileranschluss
- ✓ zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung
- ✓ abnehmbare Rohrumlenkschiene zur einfachen Montage der Anschlussrohre
- ✓ höhenverstellbare Schrankfüße (130 mm)




Frontblende:

- ✓ in weiß RAL 9010 oder RAL 9016
- ✓ mit Kunststofffrontblende in weiß lieferbar
- ✓ abnehmbares und verstellbares (max. 50 mm) Estrichprallblech
- ✓ verstellbarer (max. 50 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- ✓ versenkter weißer Drehriegel


Bemaßung:

- ✓ Bauhöhe: 710 - 840 mm
- ✓ Einbautiefe: 110 - 150 mm
- ✓ Breite: siehe Tabelle



| Maß/Typ | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5  | 3,0  | 4,0  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Maß B   | 330 | 385 | 435 | 489 | 574 | 724 | 874 | 1024 | 1174 | 1474 |
| Maß C   | 296 | 351 | 401 | 455 | 540 | 690 | 840 | 990  | 1140 | 1440 |
| Maß F   | 354 | 409 | 459 | 513 | 598 | 748 | 898 | 1048 | 1198 | 1498 |
| Maß G   | 286 | 341 | 391 | 445 | 530 | 680 | 830 | 980  | 1130 | 1430 |

Einbauanleitung:



bei Fußbodenaufbau > 220 mm ist eine zusätzliche bauseitige Aufbaukonstruktion nötig

Beschreibung:


Den UP-Schrank mittels der höhenverstellbaren Füße auf die Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens (OK FFB) einstellen, so dass sich die Markierung OK FFB an der Einbauzarge des UP-Schranks auf Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens (OK FFB) befindet. Die bauseitige Höhe der Sockelleiste darf maximal 80 mm betragen. Zur sicheren Fixierung sind die höhenverstellbaren Füße auf dem Rohfußboden zu befestigen. Der Verteilerschrank kann zusätzlich an der Rückwand der Einbauzarge befestigt werden.

Achtung: Bei tieferem Einbau des Estrichprallbleches in den Estrich ist unbedingt der bauseitige Aufbau der Sockelleiste zu beachten! Die Vorderkante der Einbauzarge ist bündig mit der Vorderkante des fertigen Wandaufbaus auszurichten.

Ausnahme: Bei Einbau von FBR- oder FBM-Regelgruppen 130/6 VA muss die Vorderkante der Einbauzarge mindestens 50 mm tiefer, wie die Vorderkante der Nische eingebaut werden (Einbautiefe des Schranks ist dann 150 mm).

Montage Befestigungslaschen:

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Befestigungslaschen müssen am Frontrahmen montiert werden, siehe Bild.



Artikelübersicht:

| Schrank  | 0,2                    | 0,3                    | 0,4                    | 0,5                    | 1,0                    |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Schrank<br>Breite in mm                        | 330                    | 385                    | 435                    | 490                    | 575                    |
| Artikel-Nr.: RAL 9016<br>Artikel-Nr.: RAL 9010 | 60-086902<br>60-096902 | 60-086903<br>60-096903 | 60-086904<br>60-096904 | 60-086905<br>60-096905 | 60-086910<br>60-096910 |
| Schrank  | 1,5                    | 2,0                    | 2,5                    | 3,0                    | 4,0                    |
| Schrank<br>Breite in mm                        | 725                    | 875                    | 1025                   | 1175                   | 1475                   |
| Artikel-Nr.: RAL 9016<br>Artikel-Nr.: RAL 9010 | 60-086915<br>60-096915 | 60-086920<br>60-096920 | 60-086925<br>60-096925 | 60-086930<br>60-096930 | 60-086940<br>60-096940 |